

# Návod k použití



## Pneumatický utahovák GW 19 R

### Použití:

Utahovák je ideální pro použití ve všech autoopravářenských dílnách, při opravách karoserií, zemědělských strojů a jiných středně těžkých zařízeních.

### Požadavky na vzduchové připojení:

Utahovák je nutné připojit na suchý, čistý a mazaný stlačený rozvod vzduchu o doporučeném tlaku 6,3bar, vyšší tlak výrazně snižuje životnost nástroje. Připojení na vzduchový rozvod provádějte pomocí trubek, hadic a spojek o rozměrech uvedených ve spodní tabulce.

V případě nedodržení těchto podmínek se na utahovák nevztahují záruční podmínky.

### Mazání:

Používejte FRL (filtr, regulátor, lubrikátor) jednotku pro vzduchové vedení a olej SAE 10 nastavený na 2 kapky za minutu.

### Hlučnost a vibrace:

Uvedené nářadí vykazuje hlučnost 83 dBA. Hladina vibrací je na úrovni 4,8 m/sec<sup>2</sup>.

### Údržba:

V případě každodenního používání je nutno po 3 měsících zkontrolovat těsnost a ovládání pneumatického motoru. Vadné díly dle potřeby vyměnit.

### Bezpečnostní pokyny:

Vždy je nutno používat chrániče sluchu, ochranné brýle a doporučujeme použít antivibrační rukavice.

| Model   | Upínací čtyřhran | Max. velikost klíče (mm) | Utahovací moment (Nm) | Váha (kg) | Délka (mm) | Spotřeba vzduchu (m <sup>3</sup> /min) | Přívod vzduchu | Rozměr hadice (mm) | Hlučnost (dBA) | Vibrace (m/s <sup>2</sup> ) |
|---------|------------------|--------------------------|-----------------------|-----------|------------|--|----------------|--------------------|----------------|-----------------------------|
| GW 19 R | 1/2"             | 18                       | 588                   | 2,67      | 175        | 0,68                                   | 1/4"           | 6,5                | 83             | 4,8                         |