

Návod k použití

Pneumatický šroubovák GP 905 B



Použití:

Šroubovák je ideální pro montážní linky bílého spotřebního zboží a v lehkém průmyslu.

Požadavky na vzduchové připojení:

Šroubovák je nutné připojit na suchý, čistý a mazaný stlačený rozvod vzduchu o doporučeném tlaku 6,3 bar, vyšší tlak výrazně snižuje životnost nástroje. Připojení na vzduchový rozvod provádějte pomocí trubek, hadic a spojek o rozměrech uvedených ve spodní tabulce.

V případě nedodržení těchto podmínek se na šroubovák nevztahují záruční podmínky.

Mazání:

Používejte FRL (filtr, regulátor, lubrikátor) jednotku pro vzduchové vedení a olej SAE 10 nastavený na 2 kapky za minutu.

Hlučnost a vibrace:

Uvedené nářadí vykazuje hlučnost 40 dBA. Hladina vibrací je na úrovni $< 2,5$ m/s².

Údržba:

V případě každodenního používání je nutno po 3 měsících zkontrolovat těsnost a ovládání pneumatického motoru. Vadné díly dle potřeby vyměnit.

Bezpečnostní pokyny:

Vždy je nutno používat chrániče sluchu, ochranné brýle a doporučujeme použít antivibrační rukavice.

| Model | Připojení bitu | Velikost šroubů (mm) | Volnoběžné otáčky (ot/min) | Maximální utahovací moment (Nm) | Přívod vzduchu | Spotřeba vzduchu (m ³ /min) | Rozměr hadice (mm) | Délka (mm) | Váha (kg) | Hlučnost (dBA) | Vibrace (m/s ²) |
|----------|----------------|----------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|--|--------------------|------------|-----------|----------------|-----------------------------|
| GP 905 B | 1/4" | 3 - 4 | 650 | 2 - 4,8 | 1/4" | 0,20 | 6,5 | 290 | 0,95 | 40 | < 2,5 |